


NUOTO CONTROCORRENTE

**durante l'uso non usare climatizzazione e elettrodomestici
cucina**

**PER AVVIARE LA MACCHINA BISOGNA SEGUIRE DELLE
PROCEDURE SEPARATE, PROPRIO PER EVITARE CHE LA
MACCHINA VENGA ATTIVATA INVOLONTARIAMENTE, (l'uso da
parte di un bambino è subordinata alla presenza di un adulto)**



Di fronte alla scalinata della piscina troverete la macchina per il nuoto controcorrente



Sulla macchina, lato acqua c'è un tasto di avvio "E" per il nuoto e un tasto di regolazione per erogazione aria (balneoterapia e idromassaggio) "F"

Caratteristiche Tecniche

- Potenza pompa: 2,2 kW
- Portata pompa: 50 m³/h
- Diametro bocchetta: 32
- Scocca: ABS-PMMA



- A: Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B: Morsetti elettrica precablata
- C: Pompa per il nuoto controcorrente (30 m³/h)
- D: Impugnatura inox per il trasporto e per tenersi al blocco
- E: Pulsante per l'avvio della pompa
- F: Balneoterapia, pulsante di regolazione dell'aria
- G: Bocchetta di immissione a grossa portata, orientabile

VICINO ALLA PISCINA TROVATE UNA SCATOLA COMANDO MACCHINA CON PULSANTE E LED



PULSANTE AVVIO MACCHINA
TEMPORIZZATO E LED ROSSO

Partenza e gioco con macchina

La macchina non parte se non viene premuto il pulsante nella scatola evidenziata nella foto sopra, questa operazione attiva la macchina per vari minuti e contemporaneamente si accende il led rosso posizionato accanto al pulsante, ma per avere il nuoto controcorrente bisogna premere il pulsante avvio sulla macchina lato acqua (E), questa operazione si può ripetere diverse volte. Per spegnere ripremere il pulsante (E).


SWIMMING AGAINST THE CURRENT

during use, do not use air conditioning and kitchen appliances

TO START THE MACHINE, YOU MUST FOLLOW SEPARATE PROCEDURES, PRECISELY TO PREVENT THE MACHINE FROM BEING INVOLONTARLY ACTIVATED, (use by a child is subject to the presence of an adult)



In front of the pool steps you will find the counter-current swimming machine



On the machine, on the water side, there is a start button "E" for swimming and an adjustment button for air delivery

(balneotherapy and hydromassage) "F"

Caratteristiche Tecniche

- Potenza pompa: 2,2 kW
- Portata pompa: 50 m³/h
- Diametro bocchetta: 32
- Scocca: ABS-PMMA



- A: Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza meccanico
- B: Morsettiera elettrica precablata
- C: Pompa per il nuoto controcorrente (30 m³/h)
- D: Impugnatura inox per il trasporto e per tenersi al blocco
- E: Pulsante per l'avvio della pompa
- F: Balneoterapia, pulsante di regolazione dell'aria
- G: Bocchetta di immissione a grossa portata, orientabile

NEAR THE POOL FIND A MACHINE
CONTROL BOX WITH BUTTON AND LED



PULSANTE AVVIO MACCHINA
TEMPORIZZATO E LED ROSSO

Departure and play with the car

The machine does not start if the button in the box highlighted in the photo above is not pressed, this operation activates the machine for several minutes and at the same time the red LED positioned next to the button lights up, but to have counter-current swimming you have to press the start button on the machine water side (E), this operation can be repeated several times. To switch off, press button (E) again.